



Programme de maintenance préventive
Pour Machine Switch Ficelles

La maintenance préventive est réalisée par le mécanicien du propriétaire du centre en utilisant le formulaire de maintenance Switch. Ce formulaire doit être remis à l'exploitant de centre chaque semaine et doit présenter toutes les machines du centre en question.

Le manuel de l'utilisateur pour machines Switch Ficelles doit être utilisé en complément de cette fiche d'intervention et afin d'effectuer les différents ajustements et réglages nécessaires.

1) Programme d'inspection type

Le programme d'inspection type fournit une méthode rapide et facile pour répartir la charge de travail tout au long du mois.

Il est important de vérifier régulièrement l'état d'usure des ficelles ainsi que la longueur et la tension de ces dernières. 2 contrôles visuels par semaine sont préconisés.

2) Vérifications d'entretien des ensembles machines

La liste de maintenance préventive Switch paragraphe 3 devrait être utilisée comme référence lors de l'entretien des machines. La face avant du formulaire énumère les principaux ensembles machines et offre des espaces pour cocher l'achèvement des activités d'entretien spécifiques, qui sont énumérés sur le dos du formulaire.

3) Liste de maintenance

Coupez l'alimentation de la machine l'avant de nettoyer la machine.

La machine doit être maintenue propre pour fournir des services satisfaisants au joueur.

Il est important de respecter le calendrier de nettoyage ci-dessous:

1. Toutes les deux semaines

- A. Dépoussiérez toute la machine.
- B. Contrôle approfondi des tensions et de l'usure des ficelles

2. Tout les mois

Appliquer de la graisse à chaîne sur la chaîne de l'élévateur, et les 2 chaînes de convoyages de la machine.

Appliquer une goutte d'huile dans les interstices des poulies.